

Для правильной работы по самостоятельному обновлению караоке системы AST-1700 необходимо:

1. Проверить актуальность ПО для данной модели

Для этого с ПДУ войдите в режим настройки. В строке 3 «ПРОГРАММА» указана текущая версия программы, установленная в Вашем аппарате.

Например: ARTS109A

2. Установить ПО (если это необходимо)

Скачайте из раздела «ПО и документация» файл и установите его по инструкции, которая прилагается в описании.

3. Установить файл(ы) с обновлением(ями)

Файл с обновлением может устанавливаться и до оплаты самого обновления. Обновления должны устанавливаться строго в той последовательности, в которой они были выпущены. При использовании нескольких аппаратов Вы можете скачать файлы с обновлениями один раз и установить их во все аппараты.

- в личном кабинете перейти в раздел обновления и скачать файл с интересующим обновлением. В файле находятся 3 папки: INFO, KUPDATE и SONG. Загрузить их на чистый флэш-накопитель (объем памяти не менее 2Гб)
- включить аппарат;
- перевести аппарат в режим DVD: извлечь лоток и убедившись, что в нём нет диска, задвинуть его;
- когда на дисплее аппарата появится надпись "no disk" вставить флэш-накопитель с обновлением;
- подождать пока на дисплее аппарата не появится надпись "done" (загрузка одного обновления занимает 25-30 мин.);
- выключить аппарат, извлечь флэш-накопитель и включить аппарат заново.

4. Установить сертификат

Сертификат необходим для разрешения проигрывания новых песен и индивидуален для каждого аппарата*. При скачивании сертификата убедитесь, что Вы оплатили обновление и Вам выложен новый сертификат. Сертификат распространяется только на обновления, у которых стоит галочка. Обновления, у которых стоит крестик, недоступны для проигрывания. Если Вы оплатили и не получили на следующий рабочий день доступ к новому сертификату, обратитесь в службу поддержки.

- скачать сертификат;
- создать на чистом флэш-накопителе 2 папки: INFO и KUPDATE;
- скопировать в папку INFO скачанный сертификат;
- включить аппарат;
- перевести аппарат в режим DVD: извлечь лоток и убедившись, что в нём нет диска, задвинуть его;
- когда на дисплее аппарата появится надпись "no disk" вставить флэш-накопитель с обновлением;
- подождать 20-30 секунд, пока на дисплее аппарата не появится надпись "done";
- выключить аппарат, извлечь флэш-накопитель и включить аппарат заново.

5. Проверить правильность установки обновления

Запустите нескольких новых песен в разных форматах из установленного обновления.

* при использовании нескольких аппаратов сертификат необходимо скачать непосредственно из личного кабинета того или иного аппарата, тогда как обновления можно скачивать из любого кабинета и они будут устанавливаться в любой аппарат этой модели. Последние цифры логина соответствуют последним цифрам номера аппарата.